Panasonic

取扱説明書

空気清浄機

品番 F-PDJ30

もくじ

確認・準備

安全上のご注意…………………… 2
設置するときのお願い………… 3
各部の名前……………………… 4
準備する………………………… 4

使い方

使い方…………………………… 6

お手入れ

お手入れする…………………… 8
• フィルター交換の目安……… 8
• 長期間使わないときは……… 8

困ったとき

よくあるお問い合わせ………… 9
故障かな！？…………………… 9
もっと知りたいとき………… 10
別売品………………………… 10
保証とアフターサービス…… 11
仕様…………………………… 裏表紙

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(2 ～ 3 ページ) を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト **「CLUB Panasonic」** で **「ご愛用者登録」** をしてください

特典１ 家電情報をまとめて管理登録…… 購入年月日や製造番号などを My 家電リストに保存できます。
特典２ 製品情報をスムーズに入手 ……… Q&A など製品に関する情報を見ることができます。
特典３ エンジョイポイントがたまる…… たまったポイントでプレゼントに応募できます。

PC http://club.panasonic.jp/
携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/

※このサービスは
WEB 限定のサービスです。

「ハウスダストキャッチャー」でキレイな空気をつくります。

■床上付近の空気の汚れをしっかり吸引する「ハウスダストキャッチャー」

■持ち運びやすいハンドルフォルム

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告　「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	**注意**　「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

警告

火災や感電などを防ぐために

■ 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
（コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因）

■ コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100 V以外で使わない
（たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因）

■ 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない
•傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、重いものを載せるなど
（ショートなどによる感電や火災の原因）
修理は、販売店にご相談ください。

■ 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない
（電源プラグや手に付いた水で感電の原因）



■ 電源プラグは、根元まで差し込む
（差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因）
•傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使わない。

■ 異常時・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
（感電・発火・発煙の原因）
<異常・故障例>
•電源コードを動かすと運転が止まる。
•運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
•本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。
→すぐに販売店に点検・修理をご依頼ください。

■ 電源プラグのホコリ等は、定期的に取る
（ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因）
•電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
•長期間使わないときは、電源プラグを抜く。

■ お手入れ時は、電源プラグを抜く
（不意に作動して、感電やけがの原因）

警告

火災や感電などを防ぐために

■ **吸気口や吹出口、すき間に指や金属物などの異物を入れない**
（内部に触れると、感電やけがの原因）

■ **分解や修理、改造をしない**
（発火や異常作動による、火災や感電の原因）
修理は、販売店にご相談ください。

■ **水につけたり、水をかけたりしない**
（ショートなどによる感電や火災の原因）

注意

こんな場所には、置かない
- 不安定な場所
（転倒して、けがの原因）
- 浴室など、高温･多湿･水のかかる場所
（漏電による、火災や感電の原因）
- キッチンなど、油分が浮遊する場所
（ひび割れによるけがの原因）
- 油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れるおそれのある場所
（引火や本体への吸引による、発火や発煙の原因）
- 動植物に、直接風が当たる場所
(風による乾燥の原因）

可燃物や、火のついたタバコ・線香などを近づけない
（引火による火災の原因）

ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤をかけたりしない
（ひび割れによるけが、ショートなどによる感電や火災の原因）

室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使うときは、運転しない
（機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後、吹出口から放出されて健康を害するおそれ）
- 殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。

上に乗ったり、寄りかかったりしない
（転倒によるけがの原因）
- とくに小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

電源プラグは、プラグ部を持って抜く
（破損し、ショートなどによる感電や火災の原因）

燃焼器具と一緒に使うときは、換気する
（一酸化炭素中毒の原因）
- 一酸化炭素を除去するものではありません。

設置するときのお願い

■こんな場所には、置かない
- 直射日光やエアコンの風／熱が当たる場所
(変形や変質、変色、誤動作の原因）
- テレビやラジオの近く
（映像の乱れや雑音の原因）
→１ m以上離して置く。また、これらの機器と一緒のコンセントに電源プラグを差し込むと、映像の乱れや雑音が発生することがあります。その場合は別のコンセントに電源プラグを差し込んでください。

■長時間、同じ場所で使うときは
同じ場所で使い続けると、本体周辺の壁や床が汚れることがあります。本体のお手入れ時に設置場所を移動することをおすすめします。

こんな場所なら効果的！

■花粉などのハウスダスト対策には床置き
花粉やホコリなどは床近くに舞い落ちやすいため、本体をお部屋の平らな床に設置することをおすすめします。

■お部屋の空気を効率よく循環させるために
吸気口や吹出口をふさがないよう、本体の左右と上方を壁や家具、カーテンなどから約30 cm以上離して設置してください。後方の壁からは、約1 cm以上離せば効率よくご使用いただけます。

各部の名前

前面

背面

設置前に使用開始日を記入する

集じんフィルター

交換用集じんフィルター			
品　　番　F-ZDJP30			
使用開始日	年	月	日

脱臭フィルター

交換用脱臭フィルター			
品　　番　F-ZDJD30			
使用開始日	年	月	日

お願い

● 設置の前に必ずP.2 ～ 3を参照してください。

準備する

フィルターを取り付ける

1 脱臭フィルターを ポリ袋から取り出す

① フロントパネルを外す。

② フィルター（2 種類）を外す。



③ 脱臭フィルターをポリ袋から取り出す。



※ 脱臭フィルターの黒いネットは、
外さないでください。

2 フィルター（2 種類）と、フロントパネルを取り付ける

①脱臭フィルターを取り付ける。（裏表、上下はありません）

②集じんフィルターを取り付ける。（裏表があります）



黒い面（おもて面）を手前にし、
本体の凹み部に入れる。

③フロントパネルを取り付ける。

本体の穴（3か所）につめを合わせる。



●つめを本体の穴に確実に入れてください。
しっかりセットしないと、フロントパネルが外れることがあります。

本体の穴（2か所）に突起を差し、
しっかり押し込む。

※ 必ずフロントパネルを取り付けて使用してください。

お願い

●集じんフィルターは強く押さないでください。
（破損の原因になります）

3 電源プラグを差し込む



●電源プラグ差し込み時は、よごれセンサーがこのときの清浄度を基準とするため、室内の空気がきれいなとき（タバコの煙がないときなど）に差し込むことをおすすめします。
（よごれセンサーの基準は室内の清浄度に応じて自動的に更新します）

使い方

操作パネル



クリーンサイン

「よごれセンサー」で空気の汚れを感知し、サイン（ランプ）でお知らせします。



（青）：
きれいなとき

（赤・小）：
少し汚れているとき



（赤・大）：
汚れているとき

（赤・少）から（赤・大）に変わるときはクリーンサインが点滅（赤）した後、点灯に替わります。

クリーンサインを消したいとき

■ おやすみ時など

クリーンサインを消すことができます。

- 運転中に [チャイルドロック] と [風 量] を同時に約3秒押す。
（クリーンサイン消灯）
- 再度点灯させたいときは、再度約3秒押す。
（クリーンサイン点灯）

センサー感度を変えたいとき

置く場所や必要に応じて、センサー感度を変えることができます。

①運転「切」の状態で、
[切タイマー] と [風 量] を同時に押し続ける。
（風量ランプが順次点灯）

②お好みの感度になったら、
ボタンから指を離す。



●初めてお使いになるときは、「中」に設定されています。
●感度が悪いときは「高」にしてください。
●電源プラグを差し直しても設定は解除されません。

1 運転を始める

（風量ランプ点灯）

●初めてお使いになるときは、風量「自動」で運転を始めます。
（クリーンサインが約5秒間、青や赤に点滅し、自動運転を開始）
●運転「切」後、運転 切/入ボタンを押すと、停止する前の風量で、運転を始めます。プラグを差し直した時も停止する前の風量で運転を始めます。
●運転中にプラグを抜いて運転が停止した場合、プラグを差し直すと、停止する前の運転状態で運転を再開します。
●よごれセンサーが準備状態の間は、運転モードにかかわらず「自動」ランプが点滅します。
（電源プラグを差し直したときに点滅します）

2 風量を選ぶ



押すたびに切り換わります。

- **自動**　空気の汚れ具合をよごれセンサーが感知し、自動で風量を切り換えます
- **ターボ**　最大の風量で、すばやく空気の汚れを除去します
- **中**　ターボと静音の間の風量で運転します
- **静音**　最小の風量で静かに運転します（空気の汚れの除去スピードは遅くなります）

（静音 → 中 → ターボ → 自動 → 静音）

（ランプ点灯）

3 運転を止める

（風量ランプ消灯）

お願い

●操作ボタンを押す場合は、本体を支えながら押してください。
床などの材質によっては、ボタンを押したときに本体が動く場合があります。



チャイルドロック

🔒（3秒押し）



（ランプ点灯）

お子様の、いたずら操作を防止します。
設定後に［チャイルドロック］以外のボタンを押すと、ランプが点滅し、操作はできません。

■解除したいとき
再度、約3秒押す（ランプ消灯）

切タイマー（3時間）

（3時間）

（ランプ点灯）

3時間後に自動で運転が止まるようにします。

■解除したいとき
再度押す（ランプ消灯）

お手入れする

お手入れの前に

■ 必ず、電源プラグを抜いてください。

- 右の洗剤などは使わない。
- 化学ぞうきんは、その注意書きに従って使う。

集じんフィルター
＜約 2 週間に 1 回＞

黒い面（おもて面）のホコリを掃除機などで取る

（取り付け方や取り外し方は→P.4）



- 傷が付きやすいため、強く押さない。
- 白い面(裏面)は、お手入れしない。
- 水洗いはしない。

脱臭フィルター

お手入れは不要

（取り付け方や取り外し方は→P.4）
脱臭フィルター周囲にホコリが付着した場合は、掃除機などで取ってください。



フィルター交換の目安

（別売品：P.10）

	交換時期	条件
集じんフィルター	2年に	1日にタバコを6本吸ったとき
脱臭フィルター	1回程度※	(日本電機工業会規格JEM1467)

※ 場所や使い方によって(タバコを多く吸うご家庭など)フィルターの交換時期が極端に短くなることがあります。効果がなくなってきたときは交換してください。

- 交換後は、使用開始日をラベルに記入し、本体背面にはってください。
- フィルターは不燃物として捨ててください。

本体、フロントパネル
＜約 1 か月に 1 回＞

よく絞った柔らかい布でふく

（取り付け方や取り外し方は→P.4）
かたい布でふいたり、強くこすったりすると、表面が傷つく原因になります。

- 電源プラグは乾いた布でふいてください。

お願い

- 集じんフィルターを外したまま運転しないでください。（効果が得られなかったり、吸ったホコリで故障する原因）
- 脱臭フィルターを外したまま運転しないでください。（脱臭効果が得られない原因）
- お手入れの際、取り外した部品は放置しないでください。（放置部品につまずいたり、部品の破損の原因）

長期間使わないときは

①電源プラグを抜く。（停止時も電力を消費するため）
②お手入れをする。
③ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない所に保管する。

よくあるお問い合わせ

お問い合わせや、修理を依頼される前に、まずご確認ください

Q1 運転を続けても
クリーンサインが「赤」のまま？

A
●湯気や、スプレーから出るガスの影響を受けた場合、赤く点灯することがあります。

Q2 空気が汚れているのに
クリーンサインが「青」のまま？

A
●汚れを吸い込みにくい場所や、適用床面積より広い部屋に設置していませんか？
（P.3、裏表紙）

Q3 ターボで運転が始まる？

A
●メモリー機能により、運転 切/入を押すと停止する前の風量で運転が始まります。
プラグを抜いたり、長期間使わなかったときも停止する前の風量を記憶しているため、例えば、ターボ運転で停止したときは、運転 切/入を押すとターボで運転が始まります。

故障かな !?

まず、次の確認をしてください。
それでも直らないときは、必ず、電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

こんなときは	ここを確かめてください
①風の出が少ない	●集じんフィルターが汚れていませんか？（P.8） →お手入れしても変わらないときは、新しいフィルターと交換する。
②ニオイが気になる	●本体やフロントパネル、フィルターが汚れていませんか？（P.8） →お手入れしても変わらないときは、新しいフィルターと交換する。 ●ニオイの強い部屋で使用していませんでしたか？ タバコを多く吸う、焼肉など、強いニオイがあるときにお使いになると、短い期間でフィルターの交換が必要になる場合があります。（P.8） → このような使い方をされるときは、お部屋の換気と併用することをおすすめします。
③空気の汚れが取れにくい	●集じんフィルターが、汚れていませんか？（P.8） →お手入れしても変わらないときは、新しいフィルターと交換する。
④センサー感度が設定できない	●運転「入」になっていませんか？ →センサー感度は、運転「切」にしないと設定できません。

もっと知りたいとき

よごれセンサーの働き

空気の汚れ具合をセンサーで感知し、クリーンサインで空気の汚れ具合をお知らせします。「自動」運転のときは最適な風量にします。

● 暖房機が近くにある場合など室内の気流によって、センサーの働きが変化することがあります。
● ホコリ、花粉などのハウスダストは感知しません。

感知する	• タバコ・線香・調理・ペットのニオイ • 化粧品、アルコール、スプレー類など
感知することがある	• 湯気（水蒸気）、油煙 • ドア開閉時の風や、急な温度変化など

集じんフィルターの働き

集じんフィルターに添着したバイオ除菌、スーパーアレルバスターの働きで、アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）、菌、カビ菌を抑制します。

● バイオ除菌：菌★、カビ菌※2 を抑制します。　★フィルターで捕獲したものを抑制します（※ 1）

※ 1　試験依頼先：（財）日本食品分析センター　試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
抑制の方法：バイオ除菌に接触　対象：フィルターで捕集した菌　試験結果：99 %以上抑制　第 204051292-002 号
試験は 2 種類のみの菌で実施
※ 2　試験依頼先：（財）日本食品分析センター　試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）にて確認
抑制の方法：バイオ除菌に接触　対象：フィルターで捕集したカビ菌　試験結果：ハロー試験による防カビ効果を確認　第 207060074-002 号

● スーパーアレルバスター：アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）を抑制します。

試験機関：大阪市立工業研究所　試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認
抑制の方法：スーパーアレルバスターに接触　対象：フィルターで捕集したアレル物質（ダニ・花粉）　試験結果：99 %以上抑制　大工研報第 2127 号

•集じんフィルターは、「緑茶カテキン」「バイオ除菌」「スーパーアレルバスター」特有のニオイがすることがありますが無害です。

別売品

（希望小売価格は 2013 年 9 月現在）

● 交換用
集じんフィルター



品番：F-ZDJP30
希望小売価格：2,730 円
(税抜　2,600 円)

● 交換用
脱臭フィルター



品番：F-ZDJD30
希望小売価格：1,680 円
(税抜　1,600 円)

● 交換用
フィルターセット
（脱臭・集じんフィルター）



品番：F-ZDJS30
希望小売価格：4,410 円
(税抜　4,200 円)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

携帯電話からもお買い求めいただけます。

http://p-mp.jp/cpm/

保証とアフターサービス （よくお読みください）

使い方・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い上げ先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　　）　　－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな!?」(9ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	空気清浄機
●品　番	F-PDJ30
●故障の状況	できるだけ具体的に

●**保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。**保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
（ただし、集じんフィルター、脱臭フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。）

●**保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。**

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※**補修用性能部品の保有期間** 6 年
当社は、この空気清浄機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●**使い方・お手入れなどのご相談は**……

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-365**（パナは 365日）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●**修理に関するご相談は**……

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-554**（パナは イイヨ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

地区	拠点	電話	所在地
北海道地区	札 幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青 森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山 梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0513

仕様

電源	交流 100 V					
	50Hz			60 Hz		
運転モード	ターボ	中	静音	ターボ	中	静音
消費電力 (W) ※1	28	20	14	33	20	12
運転音 (dB)	44	34	20	45	34	20
風量 (m^3 ／ min)	2.7	1.7	0.8	2.8	1.6	0.8
適用床面積 ※2	一般家庭 20 m^2 (12 畳) まで					
コードの長さ	1.8 m					
製品寸法	高さ 540 mm ×幅 311 mm ×奥行き 210 mm					
製品質量	4.1 kg					

※1 運転が「切」のときの消費電力は約0.5 Wです。（電源プラグを差し込んでいる状態）
※2 適用床面積は「ターボ」運転時の面積です。「日本電機工業会規格（JEM1467）」に基づくものです。
●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。
　また、アフターサービスもできません。
●タバコに含まれる有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-365**（パナは 365日）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「390＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**　■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan　**Tokyo** (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-554**（パナは イイヨ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検　長年ご使用の空気清浄機の点検を！

こんな症状はありませんか

- 運転「入」にしても動かない。
- 電源コードを動かすと、運転が止まる。
- 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

▶ **ご使用中止**

事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒 486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田 4017 番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2013

Printed in China
PDJ308950AC
M0213Y1713